

TAGLIA ROTOBALLE TRASVERSALE T.R.T. 87



TAGLIA ROTOBALLE TRASVERSALE:

T.R.T. 87 - MOD. 93

tipo trasversale funzionante con cardano e innesti rapidi.

T.R.T. 87 SI - MOD. 94

tipo trasversale semi-idraulico funzionante con cardano senza innesti rapidi.

T.R.T. 87 I - MOD. 95

tipo trasversale completamente idraulico. (Gruppo due pompe, due distributori e motore idraulico per movimento ferra).



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

TAGLIA ROTOBALLE T.R.T. 87

Il taglia rotoballe T.R.T. 87 taglia le rotoballe in diverse parti, permettendo il riempimento del carro miscelatore UNIFIT. Il T.R.T. 87 è semplice grazie alla sua lama che permette un taglio netto, lasciando il foraggio allo stato naturale.

T.R.T. 87 cuts roll-bales in different points enabling the filling of the mixing car UNIFIT. T.R.T. 87 is simple for its blade makes possible a clean cut leaving forage in natural conditions.

Le T.R.T. 87 coupe les rotoballes en différents points permettant le garnissement du chariot miscelateur UNIFIT. Le T.R.T. 87 est simple grâce à sa lame qui permet une coupe nette laissant le fourrage à l'état naturel.

Der T.R.T. 87 schneidet Ründ-Ballen in verschiedenen Punkten und erlaubt somit die Einfüllung der Mischmaschine UNIFIT. Der T.R.T. 87 ist einfach durch seine geeignete Klinge für einen glatten Schnitt, der im Naturzustand das Futter läßt.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BOFIGORZE (MN)

Località PIOPELLE


Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 1039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

MULETTO SEMOVENTE PER ROTOBALLE



MOD. 85 - 86 MULETTO SEMOVENTE PER ROTOBALLE

Semovente utilizzato per l' accatastamento di rotovalle sul fienile.

Dotato di trazione idraulica, viene costruito in due versioni:

- con motore elettrico **MOD. 87**
- con motore a scoppio o diesel **MOD.88**



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPELLE
Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

TRASPORTATRICE PER BALLE FASCIATE



MOD. 43 TRASPORTATRICE PER BALLE FASCIATE

Studiata per la movimentazione e il trasporto delle balle fasciate senza forarne l'involucro di plastica.

Dotata di tubi girevoli e smontabili.

Applicabile sulle pale frontali dei trattori.



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 206 - Tel. 0376 648588

Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 643588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it



CARICATORE POSTERIORE PER ROTOBALLE MOD. 67

- 1) Caricatore con stabilizzatore ad 1 innesto rapido.
- 2) Caricatore con stabilizzatore e ribaltatore idraulico a 3 innesti rapidi.
- 3) Applicazione del caricatore frontale al trattore.



luigi sarzola

costruzioni meccaniche agricole

ROMANORE DI BORGOFORTE (MANTOVA) ITALY

Località PIOPPELLE - Via Fogazzaro, 266

Tel. 0376.648588 - Tel. Int. 0039 376 648588 - Fax 0376.648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it

PINZA PER ROTOBALLE FASCIATE E NORMALI MOD. 44



Da applicare ai
caricatori frontali
dei trattori con
gancio rapido.



luigi sarzola

PINZA PER BALLE PRISMATICHE MOD. 455



Utilizzabile per balle di varie dimensioni.

Va applicata con gancio rapido ai caricatori frontali dei trattori



COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE

Via Fogazzaro, 266 - Tel. 0376 648588
Tel. Int. 0039 376 648588 Fax 0376 648588

www.sarzola.com

lara.sarzola@virgilio.it



CARICATORE POSTERIORE PER ROTOBALLE A DUE MONTANTI



- 1) Caricatore con stabilizzatore a 2 innesti rapidi con valvola di blocco.
- 2) Caricatore con stabilizzatore e ribaltatore idraulico a 4 innesti rapidi con valvole di blocco.




COSTRUZIONI MECCANICHE AGRICOLE

luigi sarzola

ROMANORE DI BORGOFORTE (MN)

Località PIOPPELLE:
Via Fogazzaro, 266 - Telefono (0376) 648588



MULETTO PER ROTOBALLE E CASSE



**Muletto posteriore per rotoballe, casse, bancali, ecc.
Si applica sul sollevatore del trattore col terzo punto idraulico.**

Viene fornito in 3 versioni:

- 1) a 4 innesti rapidi al trattore**
- 2) munito di centralina e distributore a 2 leve**
- 3) munito di centralina e distributore a 3 leve per traslazione (dai 30-35 cm.)**

Forche registrabili e pieghevoli

Altezza max mt. 4,70 (o a richiesta del cliente)

Portata max Kg. 1500

